



PERFECT PREP

day & night

Ετοιμάστε ένα μπιμπερό γάλα ακριβώς στη σωστή θερμοκρασία, σχεδόν αθόρυβα, ακόμα και στο σκοτάδι σε λιγότερο από 2 λεπτά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

Κρατήστε αυτό το βύλλο οδηγών για μελλοντική αναφορά, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να φροντίσετε αυτές τις οδηγίες στη διεύθυνση www.tommeetippee.com.

Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Πριν συνδέσετε το Perfect Prep στο ρεύμα για πρώτη φορά, σιγουρευτείτε ότι η τάση είναι συμβατή με την παροχή ρεύματος ελεγχθείς πριν την εναρμόνισή της. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στη συσκευή πριν την ενεργοποιήσετε. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για να προστατευτείτε από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό ατόμων. Μην βυθίζετε το καλώδιο, τα βύσματα ή άλλα μέρη της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό. Η κακή χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή/και τραυματισμού. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Διατηρείται η συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά. Αυτές οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν αυτά έχουν επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Δεν απαιτείται συντήρηση από τον χρήστη πέρα από τον καθαρισμό και την αφαίρεση λινών του προϊόντος. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Όταν το Perfect Prep βρίσκεται σε λειτουργία, περιέχει καυτό νερό και ατμό. Μην πλησιάζετε τα χέρια σας κοντά στο στόμιο διανομής, καθώς μπορεί να προκληθεί έγκαυμα.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με φαρμακό κωδικό ή πρίζα ή εφόσον η συσκευή δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο για να α αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι. Αν η βλάβη αφορά νέα συσκευή, η συσκευή πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή. Εάν αυτή βρισκόταν σε περίοδο εγγύησης το προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί στο σημείο αγοράς. Ο κατασκευαστής θα ενημερωθεί σχετικά. Έχετε κάποια ερώτηση; Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.tommeetippee.com

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντοτε σε επίπεδη επιφάνεια με αυτοχρήστη θερμότητα. Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας της κουζίνας ή να αγγίζει θερμές επιφάνειες. Το προϊόν είναι εφοδιασμένο με μηχανισμό τυλίγματος καλωδίου στο πίσω μέρος της συσκευής έτσι ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί το μήκος του καλωδίου με ασφαλή. Είναι σημαντικό να διατηρείται το καλώδιο όσο το δυνατόν κοντύτερο. Μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός από αυτά που παρέχονται με αυτή τη συσκευή.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ PERFECT PREP DAY & NIGHT



- 1 Οθόνη
- 2 Κομπι μετάβασης "πίσω"
- 3 Κομπι επιλογής
- 4 Κομπι μετάβασης "μπροστά"
- 5 Δεξαμενή νερού
- 6 Βάση μπιμπερό
- 7 Στόμιο διανομής

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- 1 μπιμπερό Closer to Nature 150ml
- 1 καπάκι αποθήκευσης
- 1 αντιβακτηριακό φίλτρο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κομπι επιλογής (3).
2. Πατήστε παρατεταμένα για πρώτη φορά τη συσκευή θα εμφανιστεί στην οθόνη το λογότυπο Tommee Tippee.
3. Πατήστε το μεσαίο κομπι επιλογής (3) για να εμφανιστεί το μενού "Ρυθμίσεις - Settings"
4. Βρείτε τη γλώσσα εμφάνισης της συσκευής σας, χρησιμοποιώντας τα κομπι δεξιά (4) και αριστερά (2). Στη συνέχεια επιλέξτε τη, πατώντας το μεσαίο κομπι επιλογής (3).
5. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Perfect Prep για πρώτη φορά, θα πρέπει να εκτελέσετε έναν κύκλο καθαρισμού, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και έπειτα να τοποθετήσετε το φίλτρο.
6. Πατήστε το κομπι επιλογής (3) στο μήνυμα "Εκτελέστε έναν κύκλο καθαρισμού - Run a cleaning cycle" και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
7. Μόλις τοποθετήσετε το φίλτρο, η συσκευή θα σας προειδοποιήσει πως η αδειάσει του νερού (5) είναι άδεια και θα πρέπει να προσθέσετε νερό.
8. Χρησιμοποιήστε κρύο νερό βρύσης.
9. Ενδέχεται να περάσουν δέκα λεπτά μέχρι να φιλτραριστεί το νερό και να διαχετευθεί στη βάση της συσκευής.
10. Μόλις γεμίσει η δεξαμενή με αρκετό φιλτραρισμένο νερό, τότε η ένδειξη θα απενεργοποιηθεί και η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.

TIP: Μπορείτε να πατήσετε το κομπι επιλογής (3) ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού ώστε να παύσετε τη διαδικασία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

- Κρατάτε πάντα το φίλτρο από το μπλε κάλυμμα.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα από το φίλτρο.
- Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από το επάνω μέρος του φίλτρου.
- Γεμίστε ένα μπολ με κρύο νερό βρύσης.
- Βυθίστε ολόκληρο το φίλτρο στο νερό και ανακινήστε το ελαφρά έως ότου σταματήσουν να βγαίνουν φυσαλίδες.
- Το φίλτρο τώρα είναι έτοιμο και μπορείτε να το τοποθετήσετε μέσα στη δεξαμενή νερού (5).

ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευή και πατήστε το κομπι επιλογής (3).
- Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με 1L βραασμένο νερό και πατήστε το κομπι επιλογής (3).
- Στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη αδειάστε σε μια μεγάλη κόππα το νερό, πατώντας το κομπι επιλογής (3).
- Τοποθετήστε το φίλτρο στη δεξαμενή νερού και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (SETTINGS)

- Πατήστε παρατεταμένα το δεξί (4) κομπι έως ότου εμφανισθεί στην οθόνη το εικονίδιο "γρανάζι".
- Πληνηθείτε στο μενού ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας τα κομπι αριστερά (2) και δεξιά (4). Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε πατώντας το κομπι επιλογής (3).
- Ρυθμίσεις:**
Ενταση ήχου (Adjust volume) 🔊 ml ή floz 🇬🇧
Καθαρισμός συσκευής (Clean unit) 🧼 Τοποθέτηση νέου φίλτρου (Fit new filter) 🗑️
Αφαλάτωση συσκευής (Descalc unit) ▲ Άδειασμα συσκευής (Empty unit) 📉
- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**
Θα πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή σας:
- Πριν από την πρώτη χρήση και έπειτα ανά 4 εβδομάδες.
- Αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 1 εβδομάδα.
Συνήθεται να καθαρίζετε τακτικά τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα καθαρό πανάκι (κατά προτίμηση με αντιβακτηριακό δίδυμιο) καθώς και το στόμιο διανομής.
- Πατήστε το κομπι επιλογής (3) και πληνηθείτε στο μενού ρυθμίσεων μέχρι το στοιχείο "Καθαρισμός μονάδας".
- Πατήστε το κομπι επιλογής (3) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιά είναι το καλύτερο μέρος για να τοποθετήσω το Perfect Prep; Στήνεται το Perfect Prep να το τοποθετείτε σε μέρος σκιερό και δροσερό. Μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές και από την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού στη δεξαμενή.

Τι κάνει ο αρχικός "ψεκασμός" με καυτό νερό (Hot shot); Ο αρχικός "ψεκασμός" διασφαλίζει πως θα εξουδετερωθούν τα βακτήρια που ενδεχομένως βρισκόταν στη σκόνη γάλατος. Το νερό που αποδεσμεύεται έχει θερμοκρασία άνω των 70°C.

Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζω το φίλτρο; Συνήθως το φίλτρο χρειάζεται αλλαγή κάθε 3 μήνες. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από τη συχνότητα που χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πόσα ml γάλατος παρασκευάζετε.

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιώ φίλτρο Tommee Tippee; Τα περισσότερα φίλτρα νερού δεν διαθέτουν την αντιβακτηριακή μεμβράνη φιλτραρίσματος, οπότε ακόμα και εάν ταιριάζουν ως προς το μέγεθος στη συσκευή, ΔΕΝ θα απομακρύνουν το ίδιο αποτελεσματικά τα βακτήρια.

Γιατί πρέπει να εμβυθίσω στο νερό το φίλτρο Tommee Tippee πριν την πρώτη χρήση; Η εμβυθισμένη προετοιμάζει το φίλτρο πριν τη χρήση, διασφαλίζοντας ότι τυχόν φυσαλίδες και αιωρούμενα σωματίδια που ενδεχομένως να βρισκόταν μέσα στο φίλτρο, θα αποδεσμευθούν πριν τη χρήση.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να αφήσω το νερό στη δεξαμενή χωρίς να έχει λειτουργήσει η συσκευή; Μιας και το νερό είναι βασικό συστατικό της τροφής που θα παραχθεί, σας προτείνουμε να μην το αφήνετε περισσότερο από 1-2 ημέρες.



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Είναι σημαντικό να τηρούνται οι καλές πρακτικές υγιεινής κατά τη χρήση και συντήρηση της συσκευής Perfect Prep.

- ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ**
 - ✓ Βεβαιωθείτε πως τα χέρια σας και όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τη συσκευή και τα εξαρτήματά της (συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου) είναι καθαρά.
 - ✓ Πριν την πρώτη χρήση ολοκληρώστε τη διαδικασία καθαρισμού της συσκευής ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 - ✓ Τοποθετήστε τη συσκευή σε σημείο που δεν έρχεται σε επαφή με το άμεσο ηλιακό φως.
 - ✓ Χρησιμοποιήστε μόνο κρύο νερό βρύσης όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
 - ✓ Διατηρείτε το εξωτερικό της συσκευής καθαρό.
 - ✓ Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε καυτό νερό.
 - ✓ Να προσαρμόζετε πάντα τη βάση μπιμπερό (6) ανάλογα με το ύψος του μπιμπερό έτσι ώστε να είναι κοντά στο στόμιο διανομής (7). Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρείται η θερμοκρασία του νερού και δεν θα βγαίνει εκτός μπιμπερό.
 - ✓ Κρατήστε απόσταση από το στόμιο διανομής (7) καθώς η συσκευή παράγει ατμό και πολύ καυτό νερό.
 - ✓ Για την ασφάλεια του παιδιού σας, να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του γάλατος πριν το τάσμα.

- ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ**
 - ✗ Μην αφήνετε τη δεξαμενή νερού να μολύνεται. Το εσωτερικό της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας καθαρισμού που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο.
 - ✗ Μην καθαρίζετε με διαλύτες ή οξείες χημικές ουσίες.
 - ✗ Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε κουζίνα. Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε βρεφονηπεία.
 - ✗ Μη χρησιμοποιείτε ζεστό νερό παρά μόνο κατά τους κύκλους καθαρισμού. Αν η θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή είναι χαμηλότερη από 5°C ή υψηλότερη από 28°C, η συσκευή δεν θα λειτουργήσει. Εάν συμβεί αυτό, αλλάξτε το νερό ή αφήστε το νερό να κρυώσει και επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή.
 - ✗ Μη ρίχνετε βραστό νερό πάνω από το φίλτρο νερού.
 - ✗ Κατά το γέμισμα της δεξαμενής νερού, μην ξεπερνάτε την ένδειξη του μέγιστου ορίου.
 - ✗ Προσέξτε μην χυθεί καθόλου νερό στο εξωτερικό μέρος της συσκευής.
 - ✗ Μην αφαιρείτε το πίσω πλαίσιο από τη συσκευή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)



Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα και τα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να αναμιγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Για σωστή απόρριψη για επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση παρακαλούμε να παραδώσετε αυτά τα προϊόντα σε καθορισμένα σημεία συλλογής όπου γίνονται αποδεκτά δωρεάν. Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε πολύτιμους πόρους και να αποφύγετε τυχόν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες θα μπορούσαν να διαφορηθούν από ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων. Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σημείο συλλογής για τα ΑΗΗΕ. Εάν γίνει εφάρμενη απόρριψη αυτού του προϊόντος μπορεί να ισχύουν κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Το προϊόν διαθέτει βύσμα BS 1363 που περιέχει ασφάλεια 5A (οι κύριοι γράφου 13A). Αν χρειαστεί να αντικατασταθεί η ασφάλεια χρησιμοποιήστε ασφάλειες ονομαστικού ρεύματος 13A που φέρουν την ένδειξη BS 1362. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο βύσμα δεν είναι κατάλληλο για τις πρίζες της οικίας σας, θα πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με την ακόλουθη συνδεσμολογία:

Τα καλώδια του αγωγού τροφοδοσίας έχουν χρώματα σύμφωνα με τον εξής κώδικα:
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ - ΓΕΙΩΣΗ
ΜΠΛΕ - ΟΥΔΕΤΕΡΟ
ΚΑΘΕ - ΕΝΕΡΓΟ

Καθώς αυτά τα χρώματα ενδέχεται να μην συνάδουν με τις χρωματιστικές ενδείξεις που συνήθως χρησιμοποιούνται στις πρίζες, τότε ακολουθήστε την ακόλουθη συνδεσμολογία. Το καλώδιο με ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ χρώμα πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη που φέρει το σύμβολο E ή το σύμβολο γείωσης ή έχει ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα ή ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ. Το καλώδιο με το ΜΠΛΕ χρώμα πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη που φέρει το σύμβολο N ή έχει χρώμα ΜΑΥΡΟ. Το καλώδιο με το ΚΑΘΕ χρώμα πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη που φέρει το σύμβολο L ή έχει κόκκινο χρώμα. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη συνδεσμολογία, για λόγους ασφαλείας, συμβουλευτείτε έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή της συσκευής σας επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο tommeetippee.co.uk/product-registration